

SPRACH-VPN USSD-CODES

senden = grüne Taste/Anruftaste

* = Stern-Taste

= Raute-Taste

Die Eingabe des Codes erfolgt ohne Leerzeichen

Allgemeine Codes

PIN 1 ändern	* * 04 * alte PIN * neue PIN * neue PIN # senden
PIN 2 ändern	* * 042 * alte PIN * neue PIN * neue PIN # senden
PUK 1 (neuen PIN 1 generieren nach Sperre der SIM-Karte)	* * 05 * PUK * neue PIN 1 * neue PIN 1 # senden
PUK 2 (neuen PIN 2 generieren)	* * 052 * PUK * neue PIN 2 * neue PIN 2 # senden
IMEI-Abfrage	* # 06 # senden
Anklopfen aktivieren	* 43 # senden
Anklopfen ausschalten	# 43 # senden
Anklopfen überprüfen	* # 43 # senden
Anzeige der Rufnummer des Anrufers (CLIP) prüfen	* # 30 # senden
Aktivieren	* 30 # senden
Ausschalten	# 30 # senden
Anzeige der Rufnummer beim Angerufenen (CLIR) prüfen	* # 31 # senden
Aktivieren	* 31 # senden
Ausschalten	# 31 # senden
Eigene Rufnummer unterdrücken für gewählte Rufnummer	# 31 # Rufnummer senden
Eigene Rufnummer mitsenden für gewählte Rufnummer	* 31 # Rufnummer senden

Rufumleitungen für VPN-und MultiSIM-Nutzer

Unbedingte Rufumleitung

Aktivierung mit Dienstcode	* * 51 * Zielrufnummer * Dienstcode # senden
Aktivieren	* * 51 * Zielrufnummer # senden
Ausschalten	# 51 # senden
Prüfen	* # 51 # senden

Bedingte Rufumleitung

Rufumleitungen aktivieren	* * 005* Zielrufnummer * Dienstcode # senden
Alle bedingten Rufumleitungen ausschalten	# # 005 # senden

Geschäftliche Anrufe immer weiterleiten

Aktivieren	* *502 * Zielrufnummer # senden
Ausschalten	# 502 # senden
Prüfen	* # 502 # senden

Rufumleitung bei Nichterreichbarkeit

Aktivierung mit Dienstcode	* * 92 * Zielrufnummer * Dienstcode # senden
Aktivieren	* * 92 * Zielrufnummer # senden
Ausschalten	# 92 # senden
Prüfen	* # 92 # senden

Rufumleitung im Besetztfall

Aktivierung mit Dienstcode	* * 97 * Zielrufnummer * Dienstcode # senden
Aktivieren	* * 97 * Zielrufnummer # senden
Ausschalten	# 97 # senden
Prüfen	* # 97 # senden

Rufumleitung bei Nichtentgegennahme

Aktivierung mit Dienstcode	* * 91 * Zielrufnummer * Dienstcode # senden
Aktivieren	* * 91 * Zielrufnummer # senden
Ausschalten	# 91 # senden
Prüfen	* # 91 # senden
Nach x Sekunden umleiten (Standard 20 / Maximum 60)	* * 91 * Zielrufnummer * * Sekunden # senden

Alle Rufumleitungen löschen

Aufhebung aller Rufumleitungen	# # 003 # senden
--------------------------------	------------------

Dienstcodes

Alle Dienste	10
Telefonie	11
Fax	13
Daten	20